

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI RUSZTOWANIA JEZDNEGO (DOKUMENT STANOWI SZCZEGÓLWE WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH)

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

Pracownik winien:

1. Przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych.
2. Posiadać wymagane predyspozycje psychiczne i fizyczne.
3. Być ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej.
4. Posiadać stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza.
5. Przejść i zaliczyć odpowiedni instruktaż: zawodowy, przeszkolenie bhp i ppoż.,
6. Zapoznać się z instrukcjami BHP oraz obsługi związane z wykonywaną pracą.
7. Ukończone 18 lat

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik winien:

1. Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów.
2. Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi rusztowania jezdne.
3. Prawidłowo zmontować rusztowanie sprawdzając zabezpieczenia poręczy, podestów i stężeń, podesty transportować w pionie z zabezpieczonymi klapami, klapy włazowe ułożyć naprzemiennie.
4. Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności.
5. Przygotować materiał do przetworzenia ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo.
6. Sprawdzić stan techniczny rusztowania jezdne.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NAKAZUJE SIĘ:

1. Ustawiać rusztowanie wyłącznie na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym podłożu.
2. Przy pracy powyżej 4,3m i braku osłony przeciwwietrznej kotwić rusztowanie.
3. Wchodzić i pracować na podeście wyłącznie przy ustawieniu rusztowania na wypoziomowanych podporach teleskopowych.
4. Podczas pracy zablokować koła jezdne.
5. Ostrożnie - bez zderzeń - przesuwać rusztowanie wyłącznie po równym i poziomym podłożu z niezdemontowanymi podporami, przy czym na rusztowaniu nie może być żadnych osób, narzędzi i innych przedmiotów.
6. Wchodzić i schodzić wyłącznie od środka po ramach drabinowych.
7. Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych.
8. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.
9. Utrzymywać podest czysty i suchy.
10. Utrzymywać w czystości miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów.
11. Sukcesywnie usuwać odpady.

12. Używać obowiązujące ochrony osobiste.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Opierać się o boczne poręcze zabezpieczające podest roboczy.
2. Skakać po rusztowaniu i jego elementach.
3. Przy demontażu zrzucić elementy rusztowania z wysokości.
4. Dokonywać większego obciążenia niż podane przez producenta.
5. Dopuszczać do obsługi osoby niepowołane.
6. Obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń.
7. Na stanowisku pracy przechowywać materiały i odpady w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1. W razie awarii rusztowania jezdnego stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową.
2. W sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, pracę w miejscu wypadku można podjąć po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem
3. W razie pożaru stosować się do instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
4. W razie wypadku należy bezwzględnie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym.
5. O wadach i / lub uszkodzeniach urządzeń należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
6. W innych przypadkach – natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze zgodnie z dokumentem „Wykaz osób i służb do kontaktu”, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.