

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MŁYNKA

UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą to tego typu prac.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Postawić paletę na wagę.
2. Zapiąć worek big-bag, wsuwając rękaw wysypowy big-bag'a pod opończę.
3. Zaciśnąć rękaw włączając ciśnienie poprzez przesunięcie gałki w górę.
4. Załączyć filtr na młynku znajdujący się na szafie, obok komputera poprzez przełączenie włącznika w prawo.
5. Wcisnąć czerwony przycisk znajdujący się pod wyświetlaczem tarując wagę, aby wskaźnik wskazywał „0.0”.
6. Otworzyć klapę, rozciąć bądź rozwiązać uprzednio wciągniętego big-bag'a, a następnie w miarę szybko zamknąć klapę w celu uniknięcia rozsypania się materiału.
7. Wcisnąć guzik „MŁYN1” załączając w ten sposób silnik, po chwili będzie on pracował na pełnych obrotach. W tym samym momencie załączyć „PODAJNIK”.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Wykorzystywać urządzenie tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
2. Utrzymywać porządek w miejscu pracy

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Wyłączyć urządzenia w odwrotnej kolejności, najpierw „PODAJNIK”, a następnie „MŁYN1”.
2. Wyłączyć filtr oraz ciśnienie w opończy.
3. Wyciągnąć rękaw wysypowy, zawiązać go i przy pomocy wózka elektrycznym odstawić paletę w wyznaczone miejsce.
4. Uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Korzystać z uszkodzonego urządzenia.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

- W razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzenia wcisnąć przycisk bezpieczeństwa oraz niezwłocznie powiadomić przełożonego.
- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
- W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.