

INSTRUKCJA BHP PODZAS OBSŁUGI ORAZ KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE

1. Obsługę i konserwację maszyn w strefie niebezpiecznej maszyny, czyli po zdjęciu / otwarciu osłon mogą prowadzić wyłącznie dedykowani pracownicy: mechanicy.
2. Obsługę i konserwację maszyn może prowadzić pracownik, którego stan zdrowia i stan psychofizyczny pozwala na bezpieczne wykonanie tej pracy.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Należy zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego, odbyć instruktaż stanowiskowy oraz zapoznać się z instrukcją maszyny.
2. Przed zdjęciem / otwarciem osłon wyłączyć główny wyłącznik maszyny.
3. Wcisnąć wyłącznik awaryjny.
4. Wywiesić informację o trwających pracach przy maszynie.
5. W razie możliwości przypadkowego włączenia maszyny lub włączenia bez wiedzy pracownika prowadzącego prace zapewnić nadzór przy panelu sterowania lub techniczne zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem maszyny lub włączeniem przez osoby trzecie.

W TRAKCIE PRACY

1. Przestrzegać wszystkie przepisy i zasady BHP, w szczególności podczas operowania maszyną w trybie serwisowym w strefie niebezpiecznej maszyny (po zdjęciu / otwarciu osłon).
2. Stosować środki ochrony indywidualnej (takie jak okulary ochronne, rękawice, itp.) w zależności od zagrożenia.
3. Zwracać szczególną uwagę na miejsca niebezpieczne maszyny (m.in. ostre, ruchome, gorące).
4. Wykonywać prace zgodnie z wytycznymi DTR / producenta / zawartymi z w instrukcjach maszyny.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Założyć / zamknąć osłony.
2. Upewnić się, że w strefie niebezpiecznej maszyny nikt nie pozostał.
3. Zdjąć informację o prowadzonych pracach na maszynie.
4. Wyłączyć wyłącznik awaryjny.
5. Włączyć maszynę.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Zdejmowania / otwierania osłon bez wyłączenia głównego wyłącznika oraz wyłącznika awaryjnego.
2. Prowadzenia obsługi i konserwacji maszyn w strefie niebezpiecznej maszyny bez właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem oraz włączeniem przez osoby trzecie.
3. Prowadzenia prac obsługi i konserwacji maszyn bez środków ochrony indywidualnej dostosowanych do zagrożeń występujących przy tych pracach.