

## **INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE HOMOGENIZATORA - BLOKOWY (STOMACHER)**

### **UWAGI OGÓLNE**

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą to tego typu prac.

### **PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny agregatu.
2. Sprawdzić stan techniczny podłączenia agregatu do sieci elektrycznej.
3. Otworzyć 2 (dwa) zawory agregatu wody lodowej znajdujące się na tylnej części urządzenia.
4. Przełączyć sterownie z wyłączonego na załącz.
5. Należy udać się do sterowni, aby na panelu sterowania włączyć tryb pracy z OFF na ON.

### **ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY**

1. Kontrolować pracę agregatu wody lodowej.

### **CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY**

1. Zamknąć zawory znajdujące się na agregacie wody lodowej.
2. Wyłączyć sterowanie na panelu sterującym.

### **CZYNNOŚCI ZABRONIONE**

- korzystać z uszkodzonego urządzenia.
- wykonywać konserwację w czasie pracy agregatu.

### **POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII**

- W sytuacji awaryjnej należy skorzystać z głównego wyłącznika prądu.
- W razie wycieku wewnątrz instalacji należy zakręcić zawory znajdujące się na agregacie wody lodowej.
- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
- W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.